

## DW-106CK 读卡器使用说明书 (V1.0)

使用前仔细阅读本手册内容，以确保产品的正确安装和使用


### 一. 概述

DW-106CK 读卡器采用先进的射频接收线路设计及嵌入式微控制器，结合高效译码算法，完成对身份证、CPU 卡及其他 IC 卡的接收,并以 Wiegand26 或 Wiegand34 格式输出数据;具有接收灵敏度、工作电流小、单向直流电源供电、低价位高性能等特点;读卡器适用于出租屋门禁、考勤、收费、防盗等各种射频识别应用领域。

### 二. 基本技术参数及性能指标

型号	DW-106CK
参数	
工作电压	DC12V
工作电流	70±5mA
工作频率	13.56MHz
密码键盘	有
感应卡类型	标准 CPU 卡      二代身份证、IC 卡
加密技术	3DES                无
读卡距离	5~50mm
接收数据反应时间	100~150ms
通讯方式	Wiegand26
工作温度	-20~50℃
工作湿度	20%~90%RH
推荐距离	50 米(连接距离与供电电压、使用的卡类型及使用的线材与环境有关)
尺寸	86mm(L)*86mm(W)*18mm(H)
重量	约 92g

### 三. 接口说明



### 四. 使用说明

1. 读卡器指示灯说明：待机状态下读卡器背光屏亮蓝色灯，刷卡时亮绿色灯，刷卡失败时亮红色灯。
2. 读卡器通电后，读卡器背光屏蓝色灯常亮，蜂鸣器长鸣一声；读卡器的蜂鸣器可由控制器控制，如果是合法卡蜂鸣器会“滴”响，非法卡蜂鸣器则短促蜂鸣“滴滴滴”响。


- 用同一张卡刷卡，一直放在射频感应区，读卡器感应将不再重复读卡号，如需重复刷卡，则需要将卡拿开射频感应区后，再进入，才能读卡。
- 用不同的卡分别进入射频感应区范围时，读卡器将连续读卡，且卡号各不相同。

## 五、读卡器安装及操作说明

### 安装说明：

读卡器可直接安装在 86 底盒上,其表面不能覆盖金属物, 安装步骤如下:

- 取出包装盒内的读卡器，往下移出安装底盒。
- 如右图所示，取出安装时所要用的螺钉，经孔 1、2 将底壳固定在 86 底盒上。



安装方式

拆卸方式

### 操作说明：

- 密码功能是按 4 次键输出一组 WIEGAND26 码。
- 操作举例：（注意：用手指触摸读卡器键盘时，最好不要用大拇指触摸，要用食指触摸最佳）将读卡器正确连接至控制器并接通电源，此时蜂鸣器“哔”响一声表示正常。
- 在通电正常状态，按密码键四次输出一个 Wiegand26 信号，每个按键时间间隔为 2~3 秒，超出时间自动退出，密码需要重新按，自动退出时蜂鸣器会“嘀嘀”的响两声；但是每按一次键，蜂鸣器都会响一声，表示按键成功，否则不成功。
- 密码按错后，可按“\*”号键取消重新输入，按“#”号为退格。

## 六、安装施工时注意事项

- 读卡器与控制器之间必须采用 6 芯屏蔽线 RVVP6\*0.5 进行连接，且连接线中间不可出现接头或分接头现象，要用一条直通线。
- 读卡器一般安装在门外侧，距地高度约 1.4 米，距门框边距约 3-5cm；出门按钮安装在室内门侧，高度与读卡器高度平齐。
- 读卡器不能安装在金属表面，如果必须安装在金属表面，建议将读卡器后面的金属掏空，只留固定位。
- 读卡器与控制器之间的连线距离不能太长；读卡器电缆由于信号衰减而受限于布线距离与连接线的材质。

## 七、常见故障分析及解决办法

- 在读卡器读出的数据不正确或有时时无或根本就无法读到卡信息？
  - 检查读卡器与控制器的数据传输线 DATA0、DATA1 是否接反，或线头未接好，或线出现断开；
  - 读卡器与控制之间的距离太远，超出了维根 26 数据传输距离，或控制器的供电衰减很大，使读卡器不能正常工作；应缩短读卡器与控制之间的距离。或者此卡是否对应该款读卡器。
- 读卡器通电后电流大或机器本身发热量变大？
  - 检查读卡器各连接线是否出现接错位或相碰现象；
  - 检查读卡器供电电源是否正常；机器上元器件有金属材料短路相接；

### 注意：

此产品满足电磁兼容 A 级，在生活环境中，该产品可能会造成无线电骚扰。在这种情况下，可能需要用户对其骚扰采取切实可行的措施。  
本产品软件及硬件或者说明书所涉及的内容发生改变时，均以实际产品为准，请及时联系我司获取最新信息，恕不另行通知，本公司拥有最终解释权。

# 保修服务

尊敬的用户：

感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保管。

- 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性的服务。
- 用户自购买之日起因质量问题免费包换期限为 7 天，保修期 2 年。
- 优先得知新产品的信息或优惠活动的机会。
- 下列情况造成的产品故障不在保修之列：
  - 不能出示产品有效保修凭证和有效购物发票或收据；
  - 使用环境或条件不当，如电源不合、环境温度、湿度、雷击等而导致产品故障；
  - 由于事故、疏忽、灾害、操作不当或误操作等导致产品故障；
  - 由非公司授权机构的维修人员安装、修理、更改或拆卸而造成的故障或损坏；
  - 产品超出本公司所规定的保修期限。
- 当用户对经销商所提供的技术服务有任何异议时，可以向制造商客户支持服务中心投诉。
- 保修卡需经保修单位盖章后方有效。

# 产品保修卡

客户名称：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

型 号：\_\_\_\_\_

机身编码：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_

地址：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 33 号宝福李朗珠宝文化产业园 C 区 8 楼 801

电话：0755-83706188

传真：0755-83706189

网址：www.neatech.cn

邮编：518112

注：请在购机后填写此页保修卡内容后寄回