丽安居视频门禁系统 室内机操作说明

V1.1

深圳丽泽智能科技有限公司

总机: 400-700-6188 传真: 0755-83706189

地址:深圳市龙岗区布吉南湾街道布澜路南侧宝福李朗产业园 C 区 7B 楼

网站: www.neatech.cn

—	室内机产品简介4
Ξ.	室内机功能介绍4
1.	首页显示4
2.	远程开门5
3.	开门记录6
4.	系统设置页面
5.	设置服务器地址·······7
6.	设置本机网络
7.	视频呼叫列表
8.	视频对讲界面显示
9.	时间设置
10.	系统维护界面
11.	个性化设置
12.	系统信息显示
三、	产品常见问题及解决方案
四、	注意事项

重要声明

- > 未经本公司书面许可,不得复制或抄袭传播本手册的任何部分;
- ▶ 产品请以实物为准,说明书仅供参考;
- 产品实时更新,如有升级不再另行通知;
- ▶ 最新程序及补充说明文档敬请与公司客服部联系;
- > 产品说明中有疑问或争议的,以公司最终解释为准。

版权所有,保留所有权利

()此符号用于提醒用户注意,此孔内装有防拆开关请勿堵塞

______ 在圆形中的接地符号,用于提醒用户注意机箱与大地连接

警告↩

本产品不可放在强磁场、电场中,以免影响正常使用。

室内机产品简介



图 1

二、 室内机功能介绍

1. 首页显示

室内机,首页显示如下,视频呼叫,远程开门,开门记录,系统设置,如图2所示:

D.one[®] 丽泽 | 中国安防十大品牌、百强企业

02:20		<u>0</u> % 🗐
免打扰设置		返回
免打扰开关	0	免打扰设置
免打扰时间段 00:00-00:00 🕒		基础设置
呼叫开关 禁止物业 禁	禁止访客 禁止邻居	通知设置
		网络配置
		系统维护
		本机信息
	0 🗆	联号 役署 〔〕
	图 2	
▶ ② 表示视频通讯已连接	视频通讯异常	
▶ 8 表示门禁机已经登陆成功		
▶ 表示网络通讯正常	网络通讯异常	

2. 远程开门

在主界面点击远程开门,会进入远程开门界面,红色图标表示设备离线,绿色表示 设备在线,点击需要开门的设备,会远程开门成功,如图3所示:

02:22			\bigcirc \land \blacksquare
[设备列	问表	返回
	单元机 样机2 海康花园_1-	号楼1单元	
	单元机 10寸双目 海康花园_1-	号楼1单元	
	单元机 7寸60台样机 海康花园_1-	几 号楼1单元	
	单元机 测试室内机 海康花园_1-	号楼1单元	
	单元机 7寸12版本》 海康花园_1-	则试 号楼1单元	
	单元机 10 海康花园_1-	号楼1单元	
	±≚±⊓₄		
	第1/ ⁻ ⊲ O	口	J)

图 3

3. 开门记录

在主界面点击开门记录,该界面会显示全部记录,呼出记录,呼入记录,未接呼叫,

如图4所示:



图 4

4. 呼叫列表

02:22				<u></u>
通讯录 拨号 通讯记录	₹			返回
	Q	请输入联系人名称或房号信息		
我	ţ			
	我 01栋01-1100	3		
物	加业管理			
#	勿业 88886666		区 呼叫 留	
令郎	『居			
		0 🗆		C)

5. 系统设置页面

在主页面,点击系统设置图标,进入系统设置界面,如图5所示:

图 5

6. 设置服务器地址

在系统设置界面,点击服务器图标,设置服务器的 IP 地址,填写对应的小区号, 填写对应的端口号,端口号不填写时默认的是 80,设置完成后,点击保存,如图 6 所示:

D.one[®] 丽泽 | 中国安防十大品牌、百强企业



图 6

7. 设置本机网络

设置完服务器地址后,在系统设置界面,点击本机网络,填写正确的 IP 地址,网 关,掩码,设置完成后,点击保存,如图 7 所示:



图 7

8. 室外监控

设置完服务器地址和本机网络后,设备网络和视频服务通讯正常,此时按主菜单键

返回首页,点击视频呼叫图标,如图8所示:

02:22			<u></u>
		设备列表	返回
	单元机	样机2 海康花园1号楼1单元	
	单元机	10寸双目 海康花园1号楼1单元	
	单元机	7寸60台样机 海康花园1号楼1单元	
	单元机	测试室内机 海康花园1号楼1单元	
	单元机	7寸12版本测试 海康花园1号楼1单元	
	单元机	10 海康花园1号楼1单元	
		±¥±⊓ и	
0	\triangleleft	第 1/1 页	۵)

图 8

- > 显示的门列表是设置的小区下面有多少台门禁主机设备
- > 点击每个联系人后面的电话图标,绿色图标代表设备在线可以开启视频对讲功

能

9. 呼叫

在呼叫界面选择设备点击电话图标进入呼叫对讲界面如图 9 所示:

D.one[®] 丽泽 | 中国安防十大品牌、百强企业

03:11								ġ႙
通讯录 拨号	通讯记录							返回
	物业	物业机 👜 88886666	耳					
	物业	加入黑名单			呼叫	留言	已収測	
	呼出	未接				2020.06	.19-02:21	
	_		\triangleleft	0			0	



图9

▶ 视频对讲界面可以进行远程开门操作

10. 时间设置

在系统设置界面,选择免打扰设置,该界面功能有免打扰开关,免打扰时间设置、

03:17 (ŏ 免打扰设置 返回 免打扰开关 免打扰设置 00:00-00:00 免打扰时间段 基础设置 禁止物业 禁止访客 禁止邻居 呼叫开关 通知设置 网络配置 系统维护 本机信息 账告恐暑 0

呼叫开关,更改完成后,点击保存,如图10所示:

图 10

11. 系统维护界面

系统设置界面选择系统维护,该界面包括系统升级(服务器上传新版本后,进入 该界面,可以获取到新版本,点击系统升级就可以升级到新版本),清空缓存(会清除 缓存的历史数据,比如:),系统重启(点击系统重启,设备会关机重新启动),如图 11 所示:

11



图 11

12. 基础设置

在系统设置界面选择基础设置,该界面包含,屏幕亮度,音量设置(铃声音量和) 通话音量),字体大小,如图 12 所示:



13.系统信息显示

在系统设置界面选择系统信息,系统信息界面,可以查看设备型号,硬件版本,

Android 版本,软件版本,本机 IP,配置、程序版本、硬件版本地址,如图 13 所示:

03:13					© < ⊑			
本机信息					返回			
					光打扰攻直			
室内机	^{类型} 机	设备编号 20200611	房间 11(编号 003	基础设置			
IP地址	IP地址 192.168.2.136							
配置表版本	3				网络配置			
程序版本	1.0.03				系统维护			
硬件版本	rk312x				本机信息			
	1	4	~ ~ ~		账亏设置			
		\triangleleft		<u> </u>				

图 13

注意事项:

- > 插上 12V 的电源线, 屏幕右上方会亮红色电源灯;
- > 室内机右侧有 HDMI 接口,可以外接显示屏;
- > 网线插在在电源旁边;

三、 产品常见问题及解决方案

如系统不正常,断电后请按《简单故障排除表》逐一检查。如未查明故障原因,请通知 代理销售商或厂家,不可自行打开修理或更换元件而造成系统损坏。

序号	故障现象	故障原因分析	排除方法
	开机后屏幕无反应		1.检查电源线是否有电压
1		电源接插座是否插稳或接错。	2.检查电源是否为 12V 2A
			3.检查电源线是否插好
2	无法获取到联系人	十九四十七回收了这	1.检查小区号设置是否正确
2		木旼直虬石网给个迪	2.检查网络链接
3	对讲无法接通	网络沉黑日本工作	1.检查网络服务器是否正确
		网络设直走台止佛	2.检查设备是否在线
		议	3.视频服务是否连接
4	远程开门失败	网络通讯是否正常	1.检查设备是否在线

四、 注意事项

- > 请小心使用本机器,避免强烈碰撞;
- ▶ 请勿摘自拆装本设备,因摘自拆解造成的损害,本公司不承担保修责任;
- 请勿长时间置于潮湿环境中使用,以免对内部电路造成不良影响;
- > 因机器一直通电运行,造成的发热属正常现象;
- > 请注意各种干扰源,如发射塔、电波等对本产品通话的影响,接听时请保证一定距离,

避免回音出现。

保修服务

尊敬的用户:

感谢您选用本产品,为了您能够充分享有完善的售后服务支持,请您在购买后认真阅读本产品保修卡的 说明并妥协保存。

- 1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性的服务。
- 2. 用户自购买之日起因质量问题免费包换期限为7天,保修期2年。
- 3. 优先得知新产品的信息或优惠活动的机会。
- 4. 下列情况造成的产品故障不在保修之列:
 - 4.1) 不能出示产品有效保修凭证和有效购物发票或收据;

4.2) 使用环境或条件不当,如电源不合、环境温度、湿度、雷击等而导致产品故障;

4.3) 由于事故、疏忽、灾害、操作不当或误操作等导致产品故障;

4.4) 由非公司授权机构的维修人员安装、修理、更改或拆卸而造成的故障或损坏;

4.5) 产品超出本公司所规定的保修期限。

5.当用户对经销商所提供的技术服务有任何异议时,可以向制造商客户支持服务中心投诉。6.保修卡需经保修单位盖章后方有效。

各尸名朳		-	
	地	址:	
	电	话:	
	型	号:	
	机身	编码:	
	购买	日期:	
地址:深圳	市龙岗区	南湾街	f道布澜路 33 号宝福李朗珠宝文化产业园 C 区 8 楼 801
电话: 075	5-837061	88	网址:www.neatech.cn
传真: 075	5-837061	89	邮编: 518112

注: 请您在购机后填妥此页保修卡内容后寄回

16